

In the Application of: **Dr. Oskar K. Wack et al**

Ser. No.: **09/142,452**

Filed: **January 18, 1998**

For: **METHOD OF CLEANING OBJECTS**

Examiner: **Alexander Markoff**

Group: **1748**

Assistant Commissioner for Patents
Washington, DC 20231

DECLARATION UNDER 37 C.F.R. 1.131

Dear Sir:

We, Dr. Oskar K. Wack, Mr. Martin Hanek, and Mr. Karsten Loeemann, declare as follows:

1. We are the inventors of the subject matter described and claimed in the above-identified US Patent Application Serial No. 09/142,452. We can read and understand English and have read and understood this declaration.
2. The acts relied upon to establish our earlier date of invention were carried out in a WTO member country, namely Germany.
3. Attached hereto as Exhibit A is a true and accurate copy of pages from the laboratory notebook of Hildegard Nagy, a chemical engineer employed by the assignee company, who performed the following experiments according to our instructions and under our supervision. Because the notations were made in German, English translations are provided as appropriate.
4. Prior to September 19, 1998, we actually reduced to practice the invention as presently claimed in the above-identified application. For example, prior to September 19, 1998, a solution of 10% dipropylene glycol mono n-propyl ether ("DPnP") in water was prepared according to our instructions and physical

properties of this solution were observed. For example, see page 1 of the translation of the lab note book. In particular, we observed that this solution was clear at room temperature and was a cloudy two-phase solution at about 30°C.

5. A solution of 10% Dowanol DPnF in H₂O was also prepared and physical data were determined (see page 2 of the translation of the lab note book).
6. The cleaning ability of these solutions was evaluated by applying ultrasound to the solutions in order to clean flux from soldered circuit boards (see page 2 of the translation of the lab note book). The application of ultrasound served to agitate the solution and maintain the solution in the state of organic-rich droplets dispersed within a continuous aqueous phase. As a result of these tests, we determined that DPnF and similar compounds mixed in water were excellent cleaning solutions that effectively cleaned both hydrophobic and hydrophilic contaminants from objects. As noted above, all these acts occurred in Germany before September 19, 1998.
7. We further declare that all statements herein of our own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under Section 1001 of Title 18 of the United States Code, and that such willful false statements may jeopardize the validity of the above-referenced application or any patent issuing thereon.

DATE: 14 May 2003

By: 

DATE: 14 May 2003

By: 

DATE: 14 May 2003

By: 

Mr. Karsten Zesemann

Versuchsdurchführung: Metallstäbe mit Essigöl versetzt
werden in ätzenden Gemisch bei ca. 85°C mit US gereinigt,
gespült wurde mit basischem Gemisch bei 25-90°C mit US

- Ergebnis - starker Angriff auf Metallstäbe.
Korrosionsversuche mit Metalketten.
- Purasol ML 25% + 10% DPNP in H₂O + 0,1 Chlorat (bei 90°C)
- Ergebnis - leichter Angriff.
- Purasol ML 25% + 10% DPNP + 2,5 A-Glutamat in H₂O (bei 90°C)
Ergebnis - kein Angriff, jedoch Produktreste.

13.02.96

- Purasol ML 25% + 10% DPNP in H₂O (bei 50°C)
- kein Angriff, jedoch Flecken.
- Purasol IPL 35% + 10% DPNP in H₂O (bei 50°C)
- kein Angriff, keine Flecken.
- Purasol IPL 35% + 10% DPNP in H₂O (bei 90°C)
- Korrosion.

16.02.96

Dow DPNP 10% in H₂O bei RT - klar. Bei etwa 30°C - tritt 2. Phase
auf. Zugabe von 5% Dow DPNP = verstärkter Aufklärung
Produkt klar, durch erneutes Aufheizen wird Produkt wieder trüb.

Dow DPNP 10% in H₂O - Flammpunktbestimmung erfolgte ohne
Rührer zu betätigen -> nicht bestimmbar.

9% Dow DPNP in H₂O - beim Erhitzen, bis ca. 42°C trüb - schweben
Feststoffe oben auf.

8% Dow DPNP in H₂O - durch Erhitzen wird Produkt trüb (45°C)
- Feststoffe auf der Glasfläche.

7% Dow DPNP in H₂O - bei 50°C trüb -> weniger Feststoffe als bei 8%.

Continued on Page 43

Read and Understood By

26.02.96

Signed

Date

Signed

Date

PROJECT

11-MAY-2003 10:00

DR. O. K. WACK-CHEMIE

Notebook No. Nr. 8257 S. 4/4 43

DR. O. K. WACK-CHEMIE

Continued From Page 41.

6% Dav. DPnF in H_2O - bei 56°C - trüb - ...
5% Dav. DPnF in H_2O - bei 60°C - trüb - ...

21.02.86

10% Davranal DPnF in H_2O = Zesthan VD 200 Re. Nr. 1.

Physikalische Daten.

Dichte - 0.998 g/cm³

Oberfl. - 34.6 mN/m

Visk. - 16 cSt

Bruchind. 13.474

Schmelzpunkt - nicht bestimmbar

Gefrierpunkt - -2°C

Siedepunkt = 100°C

Dav. DPnF - 10

VE-H₂O - 90

26.02.86

11.03.86

Überprüfung der Reinigungswirkung von Zesthan VD 200 + 0.3%
A-betonal im Vergleich zu Zesthan VD 200 heute Zesthan FA

Testobjekt - Platinen mit unterschiedlichen Fettstoffarten Flecken
geflut.

Raumtemperatur : 3 min. VS bei 70°C bzw. 50°C für Zesthan FA

Ergebnis : 3 min. VS mit Zesthan VD 200 bzw. VEH
im Reinigungsprozess mit Zesthan FA

Bewertung :

bei der Reinigung mit Zesthan VD 200 mit dem Fleckmittel
IF 2005 -

CCP L3 - } Lösungen trüb. Rückstände

2 - gelb - }

Zesthan VD 200 mit 0.3% A-betonal

IF 2005 -

CCP L3 - } keine Verschönerung zum Standard

2 - gelb - }

11.03.86

Continued on Page 50

Read and Understood By

Signed

Date

Signed

Date

OBJECT Yiyon / reaktor DR. O. K. WACK-CHEMIE

Notebook No. Nr. 8257

S. 2/4 33

Continued From Page

33

Mischung: Wasser / Lösungsmittel

12.11.95

Dawand PM 53 % in H₂O

- $T_p = 53^\circ\text{C}$

1.12.95

Dawand DPM 8,9 % in H₂O

- $T_p > 100^\circ\text{C}$

Cyclopentan 57,6 % in H₂O

04.12.95 glt

- 6.12.95

- $T_p = 34^\circ\text{C}$

Turfurylalkohol 40 % in H₂O

- $T_p > 100^\circ\text{C}$

Flammpunkt nicht bestimmbar

11.12.95

Propargylaldehyd (Daw DNP) 42 % in H₂O

- $T_p = 49^\circ\text{C}$

11.01.96

Turfurylalkohol 20 % + 5 % Dimethylacetat in H₂O

- T_p - nicht bestimmbar15.01.96 glt

23.01.96

Tetrahydrofurfuryl 10,5 % in H₂O

- T_p - nicht bestimmbar

Daw LPP 9,6 % in H₂O

- T_p - nicht bestimmbar

Purazol 14 % 20 % in H₂O

- T_p - nicht bestimmbar

19.01. 22.04.96

Reinigungsversuche mit Bzefhapp Mischung / Turfurylalkohol 20 % in H₂O.
Ergebnisse nicht aufzuzeichnen.

8.02.96

Purazol HL 25 % + Daw DNP 10 % in H₂O

- nicht bestimmbar

Reinigungsversuche mit Bzefhapp Mischungen wie:

HL 25 % + Daw DNP 10 % in H₂O

Continued on Page 41

Read and Understood By

Signed

Date

Signed

Date

Exhibit A - S/N 09/142,452 -
attached to declaration under 37
C.F.R. 1.131 signed May 14, 2003
Total pages of exhibit: 7

Official translation MPC related -Lab notes9.02.96 (= Feb. 9th 1996)

Setup for the conducted experiment: Metal bars contaminated with oil residues.
Are cleaned in the azeotrope mixture with ultrasound(US) at 85°C
Rinsed with clean mix (refers to azeotrope mix) at 85-90°C with ultrasound.
Result: Strong surface attack (surface penetration) on metal bars.

Corrosion related experiments with metal bars:

- Purasolv ML 25% with 10% DPnP in H₂O plus 0.1 Chromate (at 90°C)
Result: slight metal attack
- Purasolv ML 25% with 10% DPnP and 2.5 Aminobutanol in H₂O (=water) (at 90°C)
Result: no attack visible, however product residues visible.

13.02.96 (= Feb. 13th 1996)

- Purasolv ML 25% - 10% DPnP in H₂O (at 50°C)
Result: no attack, but spotty residues
- Purasolv IPL 35% - 10% DPnP in H₂O (at 50°C)
Result: no attack, no spots or residues
- Purasolv IPL 35% plus 10% DPnP in H₂O (at 90°C)
Result: Corrosion.

16.02.96 (= Feb. 16th 1996)

Dow DPnP 10% in H₂O at RT – clear. At around 30°C – cloudy and two separate phases – Addition of 5% DPNP product clear, ~~repeated heating cycles~~ through renewed heating the product turns cloudy again.

Dow DPnP 10% in H₂O – Determination of the flashpoint was done without agitation of the stirrbar → unable to determine flashpoint.

9% DPnP in H₂O – through heating (turns cloudy at 42°C) – oily/grease like-droplets are visible on the surface.
8% DPnP in H₂O – with heating the product turns cloudy (45°C). oily/grease-like droplets on the surface.
7% DPnP in H₂O – turns cloudy at 50°C → fewer oily/grease like-droplets as with 8% scenario.

Exhibit A - S/N 09/142,452 -
attached to declaration under 37
C.F.R. 1.131 signed May 14, 2003
Total pages of exhibit: 7

6% Dow's DPnP in H₂O – cloudy at 56°C - ...
5% Dow's DPnP in H₂O – cloudy at 63°C -...

21.02.96 (= Feb. 21st 1996)

10% Dowanol DPnP in H₂O, which will be named Zestron VD200- recipe Number1

Physical Data:

Density – 0.997 g/cm³
Surface tension – 34.6 mN/m
Viscosity – 1.6 cSt
Refractive Index – 1.3474
Flashpoint – cannot be determined
Freezing point = - 2°C
Boiling point = 100°C

26.02.96 (= Feb. 26th 1996)

11.03.96 (= March 11th 1996)

Evaluation of the cleaning ability of Zestron VD200 plus 0.3% amino-butanol in comparison to Zestron VD200 as well as Zestron FA.

Test object – soldered circuit boards with different low solid content fluxes.

Cleaning time: 3 minutes with ultrasound at 70°C and at 50°C for Zestron FA respectively.

Rinsing: 3 minutes ultrasound with Zestron VD200, DI water respectively. In the wash tank with Zestron FA

Results obtained:

Cleaning with Zestron VD200 with the following fluxes:

IF2005 –

CCP L3 – => Solder pads/leads dulled, residues visible

α-grillo –

Cleaning with Zestron VD with 0.3% A-butanol (=aminobutanol)

IF2005 –

CCP L3 – => no improvement visible when compared to the standard.

α-grillo –

18.03.96 (= March 18th 1996)

Exhibit A - S/N 09/142,452 -
attached to declaration under 37
C.F.R. 1.131 signed May 14, 2003
Total pages of exhibit: 7

17.11.95 (= October 17th 1995)

Mixture: Water/solvent

Dowanol PM 53% in H₂O - Flashpoint = 53°C

Dowanol DPM 8,9% in H₂O - Flashpoint = >100°C

04.12.95 (= Dezember 4th 1995)

Cyclopentanon 57,6% in H₂O Flashpoint 34°C

Furfurylalcohol 20% in H₂O Flashpoint > 100°C
Flashpoint could not be determined.

11.12.95 (= Dezember 11th 1995)

Propoxypropanol (Dow PNP) 42% in H₂O Flashpoint 49°C

11.01.96 (= January 11th 1996)

Furfurylalcohol 20% in H₂O plus 5% Amino butanol in H₂O Flashpoint could
not be determined

15.01.96 (= January 15th 1996)

Tetrahydrofurfurylalcohol – 10.5% in H ₂ O	Flashpoint could not be determined
Dow DPnP - 9.6% in H ₂ O	Flashpoint could not be determined
Purasolv ML - 20% in H ₂ O	Flashpoint could not be determined

19.01.96 (= January 19th 1996) 22.01.96 (= January 22nd 1996)

Cleaning trials with Azeoptrope mixture of Tetrahydrofurfuryl alcohol 20% in H₂O
Results not satisfactory.

8.02.96 (= February 8th 1996)

Purasolv ML 25% with Dow DPnP 10% in H₂O – not able to determine results
Cleaning trials with azeotropic mixtures as for example:
ML 25% with Dow DPnP 10% in H₂O.

Exhibit A - S/N 09/142,452 -
attached to declaration under 37
C.F.R. 1.131 signed May 14, 2003
Total pages of exhibit: 7

I, Sylvain Chamousset, certify under penalty of the laws of the United States, that I am competent to translate from the German language to the English language and that the above is a true and correct translation into English of the German language document " Labor Versuchsdurchfuehrungen " attached hereto.

Mr. Sylvain Chamousset

March 27, 2003

Exhibit A - S/N 09/142,452 -
attached to declaration under 37
C.F.R. 1.131 signed May 14, 2003
Total pages of exhibit: 7